

ZBSRJ350

基板输入机

使 用 说 明 书

公司地址：浙江省温州市瓯海区南白象鹅湖工业
区鹅兴路 11 号

电话：0577-86702322 传真：0577-86701182

售后服务专线：18968816717

网址：<http://www.wzzbdz.com>

前 言

非常感谢您使用本公司生产的设备，我们真诚的向您承诺：我们将以优秀的产品质量，完善的售后服务助您的事业马到功成！

温州正邦电子设备有限公司创立于 2000 年初，专业设计及生产电子焊接设备及生产线，如：熔锡炉、切脚机、磨刀机、半自动浸焊机、波峰焊、回流焊、丝印台、接驳台、插件线、流水线等设备。

本公司自创立以来，一直以“以客为本，精益求精，全员参与，持续改进，永续经营”作为最高经营宗旨和质量方针，以“建中国人的名牌，创领导潮流的产品”“以客为本，精益求精”为指导思想，针对国内外市场需要开发、生产优质的产品是本公司最基础的核心资源，本公司一直坚持制造高质量高性能的产品。

本公司拥有经验丰富的专业设计人员，在每一个生产流程均有品质管控，以及有一支能为您提供优秀完善的售后服务队伍，“客户的满意”就是我们的宗旨，质量与服务并举力求做到“精益求精，尽善尽美”是本公司坚定不移的承诺。

特别注意：在使用本公司设备前，请您认真阅读本说明书。

由于编者水平有限，不足之处敬请谅解！

顺祝商祺！

目 录

一、 前言-----	1
二、 目录-----	2
三、 机器特性功能-----	3
四、 产品介绍-----	3
五、 安装与调试-----	4
六、 注意事项-----	4

一、 机器特性功能：

1.1 调宽采用丝杆同步调宽，同步性好调节简便

1.2 采用优质调速马达；

1.3 输入总电源电压：单相 220V，电力消耗 40W；

1.4 采用专业优质耐磨不锈钢尼龙链条，运输平稳、低噪音

1.5 运输速度 0-4000mm/min 无级可调

1.6 PCB 板最大宽度 50-350mm，输送供给高度 750-900 可调;

1.7 采用优质铝合金导轨，美观大方

1.8 设备外形尺寸 1000*650*750-900 可调

二、 产品介绍



三、 安装与调试：

3.1 安装

3.1.0 打开包装小心取出设备，找到合适位置摆放整齐

3.1.1 利用机器底座下面 4 个脚杯调整机器到水平位置放置;

3.1.2 接通单相 220V、50HZ 电源;

3.1.3 调节丝杆高度与对接设备平齐

3.2 调试

3.2.0 取一块需要放置于运输链上的 PCB 板

3.2.1 调节导轨宽度大于 PCB 板宽度后，将 PCB 板置于导轨前端，然后调窄导轨，使 PCB 板能在传动链条上顺利滑动

3.2.2 接通电源开启调速器开关，旋转速度旋钮从小到大此至合适速度;

四、 注意事项

4.1.0 生产运行中禁止手放在输送链上；

4.1.1 禁止违规作业；

4.1.2 保持设备整洁；

4.1.3 传动部位定期加注润滑油